

注意事項（ダイハツ車）

- バックアップ電源を接続しない状態でバッテリーターミナルを外すと、時計、ラジオ、ダイアグノーシスなどのメモリーが消去されるので、事前に各システムのメモリー内容および設定を確認しておいてください。
- バッテリーターミナル脱着時の初期化設定が必要な場合があります。初期化区分をご確認いただき、確実に実施してください。